

## Zmiana stawek VAT w kasie BINGO PLUS

W kasie POSNET BINGO PLUS istnieje możliwość zaprogramowania 7 stawek PTU.

Każda zmiana stawek PTU dokumentowana jest wydrukiem нефискальным, na którym wyszczególnione są wszystkie stawki z wartościami przed i po zmianie.

Każda zmiana stawek PTU w trybie fiskalnym jest zapisywana w module fiskalnym.

Stawki PTU można programować tylko 30 razy.

**UWAGA! Stawki PTU można zaprogramować jedynie po wykonaniu raportu dobowego, a przed rozpoczęciem sprzedaży.**

Po włączeniu kasy wybieramy klawiszami ▲ ▼ w menu opcję nr 4.

### 4 Programowanie kasy / 4.9 Stawki PTU

4 Programowanie  
kasy

Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.9 Stawki PTU

Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.9 PTU: A  
NIEAKTYWNA

Tu można wybrać za pomocą klawiszy strzałek stawkę od A do G (gdzie dotychczas A, to 22%, B - 7 %, itd.)

Należy nacisnąć klawisz RAZEM.

4.9 PTU: 101

Należy wpisać nową wartość stawki PTU i nacisnąć klawisz RAZEM.

Zapisz  
'RAZEM'

Jeżeli wszystkie wartości stawek są już wprowadzone, należy przejść za pomocą klawiszy strzałek na opcję "Zapisz" i zatwierdzić klawiszem "RAZEM"

Stawki, które należy zaprogramować, można wybierać za pomocą klawiszy ▲ i ▼ lub wpisując odpowiedni symbol (np. „B”).

Aby zapisać programowane stawki PTU, należy zatwierdzić opcję „Zapisz” klawiszem RAZEM.

Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o poprawność daty (poniżej jest oczywiście data przykładowa):

Czy poprawna:  
20/02/2002?

**UWAGA! Przed następnym krokiem należy KONIECZNIE upewnić się czy wyświetlana data jest prawidłowa – zaprogramowanie stawek z nieprawidłową datą powoduje konieczność wymiany modułu fiskalnego w kasie.**

Jest to jedyny „ryzykowny” etap w trakcie programowania stawek VAT, jednak w rzeczywistości prawdopodobieństwo wskazania przez kasę nieprawidłowej daty w tym momencie jest praktycznie zerowe.

Jeśli data na wyświetlaczu jest poprawna, naciśnięcie klawisza **RAZEM** spowoduje zapis stawek do pamięci kasy i wydrukowanie dokumentu niefiskalnego potwierdzającego zmianę stawek podobnego do tego poniżej:

POSNET	
UL.MUNICIPALNA 33	
02-281 WARSZAWA	
NIP 123-456-78-90	
2003-12-03	40
NIEFISKALNY	
Zmiana stawek PTU	
Stare PTU:	
PTU A	22,00 %
PTU B	7,00 %
PTU C	3,00 %
PTU D	---
PTU E	---
PTU F	---
PTU G	---
-----	
Nowe PTU:	
PTU A	22,00 %
PTU B	7,00 %
PTU C	3,00 %
PTU D	0,00 %
PTU E	---
PTU F	---
SP.ZW.PTU	
PTU G	---
NIEFISKALNY	
#1 KIER.	11:53
12345678	

wprowadzono wartość „22”

wprowadzono wartość „101”  
(stawka nieaktywna)

wprowadzono wartość „100”  
(stawka zwolniona)

Prosimy pamiętać, że:

1. stawki PTU zostaną zapisane do pamięci kasy tylko po wybraniu w menu opcji „**Zapisz**”,
2. programowanie stawek możliwe jest **tylko po raporcie dobowym**,
3. do wprowadzania danych należy używać klawiszy numerycznych [0]...[9] i klawisza [ , ],
4. zatwierdzenie wprowadzonej wartości – naciśnięcie klawisza [**RAZEM**],
5. wprowadzenie wartości **101** oznacza, że wybrana stawka jest NIEAKTYWNA (nie będzie używana)  
- wartość 101 wprowadzamy dla wszystkich stawek, które nie będą używane,
6. wprowadzenie wartości **100** oznacza, że jest to stawka ZWOLNIONA  
- jest zawsze tylko jedna taka (z reguły programuje się ją jako ostatnią – **stawka G**),
7. kasowanie błędnie wprowadzonego znaku - naciśnięcie klawisza [C],